

INFERNO ljudlarm®

Innehåll & montering

INFERNO ljudlarm® är beprövad och portabel/flyttbar och speciellt lämplig för ytor upp till 75 m². Speciellt lämpligt för lokaler, komplementhus eller biytor som t.ex. garage, ateljéer, båthus, fritidshus, gäststuga, verkstäder, förråd, förvaringsytor, riktad skyddsytta eller som skydd för specifika föremål/objekt eller som tillfälligt förstärkt skydd.

Vad som ingår när du köper INFERNO ljudlarm®

- 1) Larmenhet
- 2) Två dosor för att aktivera larmenheten
- 3) En Detektor
- 4) En Adapter för ström
- 5) En påse med Tillbehör:

Extra uppsättning kardborrefästen


20 Fästen för att fästa sladdar

1 st. Skruvdon (behövs vid batteribyte)

2 st. Extra skruvar


Larmdekaler att placera på synliga ytor i presumtivt syfte

6) SMS enhet (för de som valt detta som tillbehör)




1) Ladda batteriet

För att bibehålla batteriets fulla kapacitet är det viktigt att omgående ladda batteriet direkt vid mottagandet av larmet.



2) Placeringsråd

Ta bort tejpen på kardborrebanden och placera enheten mot den tänkta ytan.



INFERNO ljudlarm®

3) Aktivera enheten

Tryck på "ON" knappen på larmdosan en gång och när du hör **ett pip** så är enheten aktiverad. Upprepa om du inte hör pip-ljudet första gången.



Det finns även en röd diod (liten lampa) i sirenen som blinkar när enheten är aktiverad. Den kan vara svår att se, men det är ytterligare indikator.


4) Avaktivera enheten

Tryck på "OFF" knappen på larmdosan och när du hör **två pip** så är enheten avaktiverad. Upprepa om du är osäker eller inte hör pip-ljudet.



5) Programmera telefonnummer i SMS enhet

Ladda ner Appen "Ontech" till din smartphone. Den finns tillgänglig för Apple och Android. Följ sedan instruktionerna som medföljer i SMS-sändar paketet.



Kontakta oss

info@inferno.se
www.infernoalarm.se

